




Quick Start Guide




thermo sense - Cloud

(Temperaturmesssystem ONLINE)



Montage der Basisstation



Ausrichtung zueinander




Reichweite



Sonde deaktivieren

Reichweite



300 m im freien Feld
(ohne Hindernisse)

Positionierung im Material

